SISTEM-AUDIO SUITE

RA sistemi software development

MISURARE IL SUONO, NON INDOVINARLO

Analisi in tempo reale e funzione di trasferimento a due canali,
dal portatile del tecnico alla sala

- Analisi RTA
- Funzione di trasferimento
- Interfacce USB e di rete

RA SISTEMI
INTEGRATION & DIGITAL SOLUTION

domotica KNX · audio/video · digital signage · sviluppo software

SISTEM-AUDIO SUITE

RA sistemi software development



SISTEM-AUDIO SUITE è lo strumento di misura per chi installa e tara impianti audio. Si collega il microfono di misura, si sceglie l'ingresso e lo spettro compare in tempo reale, a barre o come curva continua: si vede subito dove la sala esalta e dove toglie.

Con la funzione di trasferimento a due canali si confronta il segnale inviato all'impianto con quello che arriva al microfono, per equalizzare e allineare con i dati alla mano. Funziona con le interfacce audio USB o di rete e si avvia dal desktop come qualsiasi programma.

Analisi in tempo reale (RTA)

- Spettro dal microfono di misura, aggiornato in tempo reale
- Vista a spettro continuo o a barre

Funzione di trasferimento

- Misura a due canali: segnale di riferimento e microfono in sala
- Per equalizzare, allineare e verificare l'impianto

Ingressi e uscite

- Scelta dell'ingresso e dell'uscita audio del PC
- Interfacce audio USB o di rete


Pronto sul portatile

- Eseguibile da avviare dal desktop, come qualsiasi programma
- Per il lavoro in sala, in regia e in cantiere

LA CATENA DI MISURA

Un segnale, due punti di ascolto: quello che parte e quello che arriva.





Funzione di trasferimento a due canali: ampiezza e fase, prima e dopo la taratura, con la coerenza della misura.

Due livelli, una scelta semplice

Licenza legata al PC. PRO include tutto BASE e aggiunge la funzione di trasferimento; il passaggio da un livello all'altro si fa in qualunque momento con una nuova chiave.

	BASE	PRO
Analisi in tempo reale		
Spettro RTA dal microfono di misura	✔	✔
Vista a spettro continuo o a barre	✔	✔
Scelta di ingresso e uscita audio del PC	✔	✔
Interfacce audio USB e di rete	✔	✔
Funzione di trasferimento		
Misura a due canali: riferimento e microfono	—	✔
Ampiezza e fase per equalizzare e allineare l'impianto	—	✔
Licenza	1 PC	1 PC

Per chi lavora sul campo

Installatori, service audio e integratori: portatile, microfono di misura e interfaccia audio, e la sala si tara con i numeri.

Ingressi e uscite

Si sceglie da un elenco l'ingresso del microfono, il riferimento e l'uscita verso l'impianto, USB o di rete.

Requisiti

PC Windows 10/11 a 64 bit. Microfono di misura e interfaccia audio USB o di rete.

Vedetelo al lavoro in una sala vera.
Chiedeteci una dimostrazione o un preventivo.

RA SISTEMI — INTEGRATION & DIGITAL SOLUTION

TELEFONO +39 348 765 1478

EMAIL info@rasistemi.it

INSTAGRAM ra_sistemi